

RAGGRUPPAMENTO 4

IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE, PED E ALTRO

SE STAI PER DISFARTI DI
UN R4 CON BATTERIA RIMOVIBILE

trapano, avvitatore, elettrotroutensili vari...

1

**SEPARA LA BATTERIA
RIMOVIBILE GETTANDOLA
NELL'APPOSITO
CONTENITORE
PER LE BATTERIE**



**CONTENITORE
BATTERIE**

2

**BUTTA IL RAEE PRIVATO
DELLA BATTERIA NEL
CONTENITORE STANDARD
DI R4**



**CASSONE o
CESTA APERTA**

SE DEVI BUTTARE UN
**R4 CON BATTERIA
NON RIMOVIBILE**

smartphone,
power bank, e-reader,
auricolari wireless...



**CESTA CHIUSA
IN ACCIAIO**

SE VUOI GETTARE UN
R4 SENZA BATTERIA

stampanti, scanner, fax,
videoregistratori,
lettori DVD, macchine del
caffè...



**CASSONE o
CESTA APERTA**



NON CONFERIRE BATTERIE SFUSE IN R4